

HOW to PAINT

用途 室内専用
木部・家具・壁紙・モルタルなど

必要な道具

海綿・刷毛・短毛ローラー・かくはん棒
マスキングテープ（弱粘着タイプ）・
カッターナイフ
養生シート（床など汚れないようにするもの）
ウエス（いらないTシャツなどを切ったもの）
新聞紙・筆洗い用バケツなど。



下地の調整

- * 塗る面のゴミや、汚れなどを取って下さい。
- * 古い塗膜や、たばこのヤニ、しみ、油分などはきれいに落として下さい。
- * カビはカビ取り剤で完全に落とし、その後できいに水拭きして下さい。
- * ひび割れ部分や、クロスの継ぎ目、剥がれた部分などはパテで穴埋めして下さい。

塗装に入る前に

- * 汚れてもかまわない服装に着替えて、周囲がよごれないように新聞紙や養生シートなどでカバーして下さい。
- * 塗らない部分や、塗り分ける部分は弱粘着のマスキングテープでカバーして下さい。
- * 塗る前に、ふたを押さえよく振ってからあけ、塗料を十分にかき混ぜて下さい。
- * 塗料をトレーに入れ、刷毛または短毛ローラーにたっぷりつけて塗って下さい。
- * 刷毛は使う前に水洗いして下さい。
- * 広い面にはローラーが、狭い面やコーナー部分には小さい刷毛が適しています。
- * 2回塗りは1時間以上乾かして、塗面が完全に乾いてから行って下さい。

注意

- * 浴室などの湿度が高く、常に水などに濡れやすい場所には使用しないで下さい。
- * 雨の日などの湿度の高い日は避け、天気の良い日に塗って下さい。
- * 塗料が密着しない素材や場所がありますので、事前に確認して下さい。
- * 使用後のローラーや刷毛などの用具は乾かないうちに新聞紙などで塗料を拭き取り十分に水洗いして下さい。

Rust さび

錆セット 3色セット (Black/Antique red/Antoque colorado)

さびー鉄等がさびて、茶褐色になったものの表現です。
ドラム缶や鉄の扉等、良く観察してみてください。古さの度合いによっては、驚く程鮮やかなオレンジ色がみえている鉄板もあります。色々な色が、どのようにについているか、どこの部分が濃いかな、明るいかな、想像して下さい。
イメージが固まったらスタートです。

◎1工程 Black ーベース色塗りー

- ・刷毛又はローラーで、ムラなく塗って下さい。
- ・ドライヤーなどで、しっかり乾かしましょう。

◎2工程 Antique red ー海綿使用ー

- ・スポンジ又は、海綿に水を含ませ良く絞ります。
- ・トレーの上に塗料をのせ、スポンジ又は海綿に充分になじませます。
- ・新聞紙や不要な紙にたたくように塗り込み、程度をつかみましょう。
- ・塗面に赤さびが、粉っぽく付着しているように塗料をスポンジ又は海綿で全体に叩いていきます。
- ・好みに応じてAntique redの量を調整して下さい。

◎3工程 Antique colorado

- ・完全に乾いた後、2工程と同じく、さらに粉をふいたように叩きます。
- ・形や古さに合わせ調整して下さい。

◎仕上げ

- ・改めてイメージに合っているか見直します。各色、全て海綿等で調整します。
- ・雨だれや滲みを表現する場合、塗面全体を水で濡らし、刷毛、海綿等で少量のせます。
- ・塗面を流れ出したら、軽く刷毛等でのばして下さい。霧吹きを使うとより効果的です。

さらに詳しい内容をお知りになりたい場合は…

PAINT
magician

272-1125 千葉県市川市大和田4-16-3
TEL:047-377-3031 FAX:047-377-3077

