

ウレタン塗膜防水材 **ブルーフロン PM-V20G 工法 施工仕様書**

【ブルーフロンバリュー仕様 密着 2.0 mm厚】

【プライマー ブルーフロン塗替え用プライマー仕様】

工 程	材 料 の 調 合	施 工 方 法	可 使 時 間 (23℃)	使 用 量 (kg/m ²)	施 工 間 隔 (23℃)
素地調整	<ul style="list-style-type: none"> ・ 既存ウレタン塗膜防水層は、シンナー拭きなどにより清掃して下さい。 ・ 平たん、平滑で、浮き・脆弱部 及び 突起物などの欠陥がないことを確認して下さい。 ・ 砂や塵埃 及び 油脂等が付着していないことを確認して下さい。 ・ 下地が乾燥していることを確認して次の工程に入って下さい。 				
プライマー	ブルーフロン塗替え用プライマー	ローラー 刷 毛	—	0.10	2 時間以上 6 時間以内
防水層 (1回目)	ブルーフロンバリュー 主 剤 5kg 硬化剤 15kg	金 ゴ テ ゴ ム ベ ラ	40 分以内	1.40	18 時間以上 72 時間以内
防水層 (2回目)	ブルーフロンバリュー 主 剤 5kg 硬化剤 15kg	金 ゴ テ ゴ ム ベ ラ	40 分以内	1.40	18 時間以上 72 時間以内
トップコート	ブルーフロン GR トップ A 液 15kg B 液 3kg 希釈剤 ブルーフロン GR トップシンナー 0~3.6kg	スプレー ローラー 刷 毛	4 時間以内	0.20	歩行可能 24 時間以上 養生期間 48 時間以上

注 意 事 項

- ・ 施工にあたっては、カタログ及び、製品ラベルに記載の注意事項をよく読んでご使用ください。
- ・ 上記仕様に記載の数値は、標準的なものであり、素地の状態、形状、施工条件、気象条件などにより、多少の幅が生じます。
- ・ 気温5℃以下、湿度80%以上での施工は避けてください。屋外施工では翌日まで、降雨、降雪が予想される場合の施工は避けてください。
- ・ 材料は直射日光を避け、室温5℃以下、30℃以上にならない屋内で保管してください。
- ・ できるだけ皮膚に触れないように取り扱いいただき、必要に応じて有機ガス用防毒マスク、手袋などの保護具を着用してください。
- ・ 換気を充分に行ない、ミストや蒸気を吸い込まないようにしてください。
- ・ 溶剤系塗料の場合は、引火性がありますので、取り扱いの際は火気に充分ご注意ください。
- ・ 材料の付着した布やウエスなどは、自然発火や引火の危険性があるため、廃棄するまで水につけておいてください。
- ・ 多液型塗料の場合は、電動攪拌機で充分に攪拌し、硬化不良にならないようご注意ください。
- ・ その他に関しては、カタログ記載の注意事項をご参照ください。