

御中

日本特殊塗料株式会社
塗料事業本部

ウレタン塗膜防水材

ブルーフロンPG-D20G工法 標準施工仕様書

【ブルーフロンエコDX MOCA無配合仕様 密着補強布入り工法2.0mm厚】

【プライマー：ブルーフロンプライマーS トップコート：ブルーフロンGRトップ】

工 程	材 料 の 調 合	施工方法	可使時間 (23℃)	使用量 (kg/m ²)	施工間隔 (23℃)
素地調整	<ul style="list-style-type: none"> ・レイタンスや脆弱部分は、サンディングなどで除去してください。 ・砂やゴミ、ホコリおよび油脂類が付着している場合は完全に除去してください。 ・欠損部、段差などの凹凸部分は、NTカチオンシリーズなどの下地処理材にて平滑にしてください。 ・素地に微クラックがある場合は、ウレタンシーリング処理を行なってください。 ・下地が乾燥していることを確認して次の工程に入ってください。 				
プライマー	ブルーフロンプライマーS 16kg	刷毛 ローラー	—	0.20	3時間以上 72時間以内
補強布 接着用 防水層	ブルーフロンエコDX 主 剤 6kg 硬化剤 12kg	金ゴテ ゴムベラ ローラー	40分以内	0.30	直ちに
補強布	補強布(ブルーフロンソフトクロス)を、浮き、シワがないように貼り付けてください。 重ねしろは50mm以上としてください。				直ちに
防水層	ブルーフロンエコDX 主 剤 6kg 硬化剤 12kg	金ゴテ ゴムベラ	40分以内	1.20	18時間以上 72時間以内
防水層	ブルーフロンエコDX 主 剤 6kg 硬化剤 12kg	金ゴテ ゴムベラ	40分以内	1.10	18時間以上 72時間以内
トップ コート	ブルーフロンGRトップ A 液 15kg B 液 3kg ブルーフロンGRトップシンナー 0~3.6kg	刷毛 ローラー スプレー	4時間以内	0.20	歩行可能 24時間以上 養生期間 48時間以上

注意事項

- ・施工にあたっては、カタログ及び、製品ラベルに記載の注意事項をよく読んでご使用ください。
- ・上記仕様に記載の数値は、標準的なものであり、素地の状態、形状、施工条件、気象条件などにより、多少の幅が生じます。
- ・気温5℃以下、湿度80%以上での施工は避けてください。屋外施工では翌日までに、降雨、降雪が予想される場合の施工は避けてください。
- ・材料は直射日光を避け、室温5℃以下、30℃以上にならない屋内で保管してください。
- ・できるだけ皮膚に触れないように取り扱っていただき、必要に応じて有機ガス用防毒マスク、手袋などの保護具を着用してください。
- ・換気を充分に行ない、ミストや蒸気を吸い込まないようにしてください。
- ・溶剤系塗料の場合は、引火性がありますので、取り扱いの際は火気に充分ご注意ください。
- ・材料の付着した布やウエスなどは、自然発火や引火の危険性があるため、廃棄するまで水につけておいてください。
- ・多液型塗料の場合は、電動攪拌機で充分に攪拌し、硬化不良にならないようご注意ください。
- ・ブルーフロンエコDX、ブルーフロンエコDX NSは、他の防水材と接着しません。同一現場で他の防水材との併用は避けてください。
- ・その他に関しては、カタログ記載の注意事項をご参照ください。

御中

日本特殊塗料株式会社
塗料事業本部

ウレタン塗膜防水材

ブルーフロンPGT-D20G工法 標準施工仕様書

【ブルーフロンエコDX MOCA無配合仕様 密着補強布入り工法2.0mm厚 立上り】

【プライマー：ブルーフロンプライマーS トップコート：ブルーフロンGRトップ】

工 程	材 料 の 調 合	施工方法	可使時間 (23℃)	使用量 (kg/m ²)	施工間隔 (23℃)
素地調整	<ul style="list-style-type: none"> ・レイタンスや脆弱部分は、サンディングなどで除去してください。 ・砂やゴミ、ホコリおよび油脂類が付着している場合は完全に除去してください。 ・欠損部、段差等の凹凸部分は、NTカチオンシリーズなどの下地処理材にて平滑にしてください。 ・素地に微クラックがある場合は、ウレタンシーリング処理を行なってください。 ・下地が乾燥していることを確認して次の工程に入ってください。 				
プライマー	ブルーフロンプライマーS 16kg	刷毛 ローラー	—	0.20	3時間以上 72時間以内
補強布 接着用 防水層	ブルーフロンエコDX NS 主 剤 6kg 硬化剤 12kg	金ゴテ ゴムベラ ローラー	40分以内	0.30	直ちに
補強布	補強布(ブルーフロンソフトクロス)を、浮き、シワがないように貼り付けてください。 重ねしろは50mm以上としてください。				直ちに
防水層	ブルーフロンエコDX NS 主 剤 6kg 硬化剤 12kg	金ゴテ ゴムベラ	40分以内	1.20	18時間以上 72時間以内
防水層	ブルーフロンエコDX NS 主 剤 6kg 硬化剤 12kg	金ゴテ ゴムベラ	40分以内	1.10	18時間以上 72時間以内
トップ コート	ブルーフロンGRトップ A 液 15kg B 液 3kg ブルーフロンGRトップシンナー 0~3.6kg	刷毛 ローラー スプレー	4時間以内	0.20	歩行可能 24時間以上 養生期間 48時間以上

注意事項

- ・施工にあたっては、カタログ及び、製品ラベルに記載の注意事項をよく読んでご使用ください。
- ・上記仕様に記載の数値は、標準的なものであり、素地の状態、形状、施工条件、気象条件などにより、多少の幅が生じます。
- ・気温5℃以下、湿度80%以上での施工は避けてください。屋外施工では翌日までに、降雨、降雪が予想される場合の施工は避けてください。
- ・材料は直射日光を避け、室温5℃以下、30℃以上にならない屋内で保管してください。
- ・できるだけ皮膚に触れないように取り扱っていただき、必要に応じて有機ガス用防毒マスク、手袋などの保護具を着用してください。
- ・換気を充分に行ない、ミストや蒸気を吸い込まないようにしてください。
- ・溶剤系塗料の場合は、引火性がありますので、取り扱いの際は火気に充分ご注意ください。
- ・材料の付着した布やウエスなどは、自然発火や引火の危険性があるため、廃棄するまで水につけておいてください。
- ・多液型塗料の場合は、電動攪拌機で充分に攪拌し、硬化不良にならないようご注意ください。
- ・ブルーフロンエコDX、ブルーフロンエコDX NSは、他の防水材と接着しません。同一現場で他の防水材との併用は避けてください。
- ・その他に関しては、カタログ記載の注意事項をご参照ください。