

高性能2液ウレタン塗膜防水材
ブルーフロンPMg-HG30G工法 施工仕様書
【既存防水層：塩ビシート密着工法】

工 程	材 料 の 調 合	施 工 方 法	可 使 時 間 (23℃)	使 用 量 (kg/m ²)	施 工 間 隔 (23℃)
素地調整	<ul style="list-style-type: none"> 塩ビシート表面を15MPa程度の高圧水洗浄やデッキブラシ併用の水洗などをして、ゴミやホコリ、油脂類を完全に除去してください。※1 砂や塵埃及び油脂などが付着していないことを確認してください。 素地の水濡れ、屋外での雨天時の施工は、塗膜のフクレ、剥離、未硬化の原因となりますので絶対に避けてください。 既存塩ビシート下地にシートのシワやフクレ、切口等の不具合がないことを確認してください。 ※不具合がある場合は、適切な処理、補修を行なってください。 下地が乾燥していることを確認して次の工程に入ってください。 				
プライマー [補強面]	NT塩ビシートプライマー 12kg	刷毛※2 ローラー※2	—	0.10~0.20	2時間以上 6時間以内
クロス貼り [補強面]	既存塩ビシート下地の各ジョイント部など補強必要箇所へブルーフロンNT-F補強テープVS [100mm幅]にて補強貼りを行なってください。				
目止め [補強面]	ブルーフロンエコHG NS 主 剤 8kg 硬化剤 12kg	ゴムベラ ローラー	40分以内	0.30~0.40	18時間以上 72時間以内
プライマー [塩ビシート面]	NT塩ビシートプライマー 12kg	刷毛※2 ローラー※2	—	0.10~0.20	2時間以上 6時間以内
防水層 [全 面]	ブルーフロンエコHG 主 剤 8kg 硬化剤 12kg	金ゴテ ゴムベラ	40分以内	1.80	18時間以上 72時間以内
防水層 [全 面]	ブルーフロンエコHG 主 剤 8kg 硬化剤 12kg	金ゴテ ゴムベラ	40分以内	1.80	18時間以上 72時間以内
上塗り [全 面]	ブルーフロンGRトップ A 液 15kg B 液 3kg GRトップシンナー 0~1.8kg	刷毛 ローラー スプレー	4時間以内	0.20	歩行可能 24時間以上 養生期間 48時間以上

※1：素地調整について

- ・極端な塩ビのチョーキングはブラシなどで撤去してください。
- ・塩ビシートの表面に細かい傷がつくようマジックロンなどで目粗しを行なってください。

※2：塗料と塗装について

- ・下塗を塗装するときにローラーを強く押して同じ場所を2~4回塗布してください。

注意事項

- ・施工にあたっては、カタログ及び、製品ラベルに記載の注意事項をよく読んでご使用ください。
- ・上記仕様に記載の数値は、標準的なものであり、素地の状態、形状、施工条件、気象条件などにより、多少の幅が生じます。
- ・気温5℃以下、湿度80%以上での施工は避けてください。屋外施工では翌日までに、降雨、降雪が予想される場合の施工は避けてください。
- ・材料は直射日光を避け、室温5℃以下、30℃以上にならない屋内で保管してください。
- ・できるだけ皮膚に触れないように取り扱っていただき、必要に応じて有機ガス用防毒マスク、手袋などの保護具を着用してください。
- ・換気を充分に行ない、ミストや蒸気を吸い込まないようにしてください。
- ・溶剤系塗料の場合は、引火性がありますので、取り扱いの際は火気に充分ご注意ください。
- ・材料の付着した布やウエスなどは、自然発火や引火の危険性があるため、廃棄するまで水につけておいてください。
- ・多液型塗料の場合は、電動攪拌機で充分に攪拌し、硬化不良にならないようご注意ください。
- ・ブルーフロンエコHG、ブルーフロンエコHG NSは、他の防水材と接着しません。同一現場で他の防水材との併用は避けてください。
- ・その他に関しては、カタログ記載の注意事項をご参照ください。