

校倉M仕上げ 施工の手引き

適用品番

ジョリパット材 JQ-650 シリーズ

ジョリパット材ノンフリーズ JQW-650 シリーズ

平成18年 6月【初版】

平成23年11月【改訂】

アイカ工業株式会社
化成品カンパニー

<使用材料>

材料	商品名	概要	荷姿	標準施工面積
シーラー	ジョリパットシーラー JS-560	水性タイプ アクリル系 1液型透明シーラー	16kg 角缶	約 80~106 m ² /缶
	<u>ジョリパットシーラー JS-410</u>	<u>1液溶剤系 アクリルゴム系シーラー</u>	<u>15kg 角缶</u>	<u>約 75~100 m²/缶</u>
	<u>セーフシーラー JS-800</u>	<u>1液水系カチオンシーラー</u>	<u>16kg 角缶</u>	<u>約 80~106 m²/缶</u>
主材	<u>ジョリパット材 JQ-650 シリーズ</u> (<u>ジョリパット材ノンフリーズ</u> <u>JQW-650 シリーズ</u>) <u>標準色</u> <u>JQ(W)-650T□□□□</u> (<u>□…数字</u>) <u>特注色</u> <u>JQ(W)-650△○○○</u> (<u>△…英字、○…数字</u>)	アクリル共重合樹脂 水性仕上げ塗材	20kg ペール缶	約 7 m ² /缶
骨材	JF-1	寒水石(白竜)1 厘	20kg 袋入り	約 23 m ²
	JF-3	寒水石(白竜)3 厘	20kg 袋入り	約 23 m ²

※使用する下地に適合したシーラーをご使用下さい。詳しくは各シーラーの説明書または最寄のアイカ工業(株)各支店にお問い合わせ下さい。

※ジョリパット材ノンフリーズの使用目安温度は-6℃~10℃です。水系のシーラーを使用すると凍結の恐れがありますので、ジョリパットシーラー JS-410 をご使用下さい。

※セーフシーラー JS-800 は 2kg×2 個セットもございます。使用する面積によってはこちらをご使用いただくことを推奨致します。(施工面積目安：約 20~25 m²/セット)

<主な施工道具>

- ・金ゴテ
- ・校倉専用クシ目ゴテ (JR-71)

<下地調整>

下地は、モルタル金ゴテ押さえ(平滑)として下さい。

下地によっては使用できないシーラーもありますので、詳しくは弊社最寄の支店までお問い合わせください。

<校倉M仕上げ施工方法>

1. シーラー塗布

配 合	JS-560	16kg
塗布量	0.15~0.2kg/m ²	
施工方法	ローラー刷毛又はスプレーガン	

1' JS-410の場合

配 合	JS-410	15kg
塗布量	0.15~0.2kg/m ²	
施工方法	ローラー刷毛又はスプレーガン	

1" JS-800の場合

配 合	JS-800	16kg
塗布量	0.15~0.2kg/m ²	
施工方法	ローラー刷毛又はスプレーガン	

※下地、主材に応じた最適なシーラーを選定して下さい。
3時間以上48時間以内

2. 主材 下塗り

・ JQ(W)-650 を無希釈で1.0kg/m²となるよう
金ゴテにて平滑に塗布する。

夏期 4時間以上
冬期 12時間以上
乾燥を確認後、次工程に移って下さい。

3. 主材 配り塗り

配 合	JQ(W)-650シリーズ	20kg
	寒水石 3厘	10kg
	寒水石 1厘	10kg
	清 水	1.5~2kg
塗布量	約3.5kg/m ²	
施工道具	金ゴテ 金ゴテにて平滑になるよう材料を配る。 (厚さ3~4mm程度)	

追いかけ (5分以内)

4. パターン付け

・ 校倉専用クシ目コテJR-71を横方向にランダムに
引き (図-1)、パターンを付ける。

<施工のポイント>

- ・最初に目安となる線を横方向に引く。この線を基準線として、細かいパターン付けを行う。
- ・次にクシ目のジョイント部分が目立たないよう、千鳥状に模様を付ける。細かくパターン付けを行うと、パターンつながぎが目立ちにくくなり、バランスのとれた仕上がりになる。(図-1)
- ・クシ目ゴテは、パターン付けを行う進行方向に対して、45度程度傾けてパターン付けを行う。
- ・校倉クシ目ゴテは、常にきれいに保つよう、ウエスなどで余分な材料を除去する。クシ目ゴテに材料が付着したまま、パターン付けを続けると、パターンが汚くなる。





図-1

- ・大壁を仕上げる際、作業性をアップする為、大きいクシ目ゴテを作製すると便利です。(図-2、3)

<大型クシ目コテの作製方法>

- ・校倉専用クシ目ゴテJR-71 (5枚/箱) を2~3枚つなげて、布テープと木で固定します。(図-2) 残ったクシ目ゴテは、細かい部分の施工に使用して下さい。



割り箸又は木をあてがい、布テープで固定します。
(くしがパターン付けの際、ゆがまないようにする為)


図-2

JQ (W) 650-05-01

(JQ (W) -650 校倉M)

・市販のパテベラ（金ベラ）を金切りばさみでカットしても大型クシ目ゴテは作製できます。（図-3）

＜校倉専用クシ目ゴテJR-71の形状＞



・校倉専用クシ目ゴテのピッチに合わせて、金切りバサミでカットします。

図-3

<注意事項>

- ・ 施工前に必ず試し塗りをを行い、仕上がり、乾燥性を確認して下さい。
- ・ 表面乾燥が比較的速いため、塗り継ぎ時間に注意してください。
(大面積では作業人工や化粧目地による分割を検討して下さい。)
- ・ 同一面は連続して施工して下さい。(気温・湿度・風等により、色調が異なることがあります。)
- ・ パターンを付ける際、ラインが蛇行したり斜めに下がったりしないよう注意して下さい。
- ・ 材料の塊(クズ)が壁面に残らないよう、クシ目ゴテに付着した材料は、コテ板やウエスなどでかき取り、きれいにして下さい。
- ・ 塗板見本及び現場施工時のパターンの状態を、施主等の責任者の承認をいただいた上で施工を進めてください。

※校倉のパターンを真っ直ぐ、きれいにつなぐことは、気象条件、足場、施工人工、施工技術などの関係で困難です。詳しくは、各営業店所に御相談下さい。

- ・ JQ-650 を使用される場合、気温 5℃以下、湿度 80%以上、降雨、結露、強風などの条件下での施工は、硬化不良、ひび割れ、ふくれなどの不具合が発生する可能性があります。
- ・ 冬季の 5℃以下での施工の際は、ジョリパットノンフリーズ JQW-650 を推奨します。その際シーラーは凍結防止のため JS-410 をご使用下さい。
しかしながら、-6℃以下、降雨、降雪などの条件下では JQW-650 使用時でも硬化不良などの不具合が発生する可能性があります。
- ・ シーラー、ジョリパット施工の際は臭気トラブルを防ぐ為、事前に近隣への案内等にご配慮下さい。
- ・ シーラー、溶剤、洗浄剤(灯油など)で有機溶剤が含まれる場合は特に、防毒マスクを着用して下さい。また、必要に応じて保護眼鏡や保護手袋を着用して下さい。
- ・ 施工器具(コテ、ローラー、吹き付けガン)などの洗浄水の、河川や側溝への廃棄は避けてください。
- ・ 商品ならびに施工に関するお問い合わせは最寄の当社支店までお願い致します。

以 上