

木部塗装マニュアル

仕 上 げ：アウロ自然塗料 油性透明仕上げ

適用範囲：フローリング・階段・手すり

<p>準備して頂くもの</p>	 <p>塗料：NR-129 (ツェインワンオイルワックスクラシック)</p>  <p>マスキングテープ</p>  <p>P180～P240 サンドペーパー</p>  <p>ウエス (柔らかい布)</p>  <p>ニス刷毛又はローラー</p>
<p>素地調整</p>	<p>① 素地を十分乾燥させてください。</p> <p>② 塗装不要部分をマスキングテープで覆ってください。</p> <p>③ 塗装部分を木目にそってサンドペーパーで研磨してください。</p> <p>④ 研磨粉やホコリをきれいにふきとってください。</p>
<p>下塗り</p>	<p>⑤ 塗料 (NR-129) をよくかきまぜてください。</p> <p>⑥ 原液のまま刷毛等で薄く均一に塗布してください。</p> <p>塗布量の目安：㎡あたり約 20～30g 標準的塗り面積：塗料 1ℓ で約 29㎡ ※お使いになる素材ごとに異なりますので 試し塗りをしてお確かめください。</p>
<p>ふきとり</p>	<p>⑦ 浸透しなくなった塗料をウエスでふきとってください。</p> <p>塗布後、ふきとり迄の時間の目安：約 5 分後です (季節により多少の差異があります) 拭き取り後の塗布量の目安：㎡あたり約 10～15g</p> <p>【注意】 ご使用になったウエスは、直ちに水に浸けるか又は焼却してください。 (自然発火防止のため)</p>
<p>乾燥時間</p>	<p>(気温 20℃ 湿度 60%) できるだけホコリが付かないようにして約 24 時間放置してください。</p>
<p>上塗り</p>	<p>下塗りが十分乾燥しているか確認してから、上塗りに移ってください。</p> <p>⑧ 塗料 (NR-129) をよくかきまぜてください。</p> <p>⑨ 原液のまま刷毛等で薄く均一に塗布してください。</p> <p>塗布量の目安：㎡あたり約 20～30g 標準的塗り面積：塗料 1ℓ で約 29㎡ ※お使いになる素材ごとに異なりますので 試し塗りをしてお確かめください。</p>
<p>ふきとり</p>	<p>上記の⑦と同じです。 ※ウエスの処置も同じです。</p>
<p>乾燥時間</p>	<p>上記の乾燥時間と同じ。ただし、完全乾燥には約 3 日必要です。</p>
<p>日頃のお手入れ</p>	<p>塗装後のフローリング等のお手入れには、100%天然原料のアウロ社フロー用ワックス (NR-431) を是非ご使用ください。</p>

[使用上の注意事項]

- (1) 容器に表示の成分にアレルギーの恐れがある方は、事前に皮膚科医師にご相談ください。
- (2) 厚く塗りすぎると乾燥不良を起こし、いつまでも乾きませんのでご注意ください。
- (3) 乾燥は下～上塗りごとに約 24～28 時間必要です。(1日に2回塗ることはできません)
- (4) 可燃性につき、火花や火の元のある場所での塗装や保管は絶対に避けてください。

[刷毛等の洗浄]

使用後、直ちに天然シンナー (NR-191) で洗浄してください。

[塗料の保管]

子供の手が届かない乾燥した冷暗所に容器を密閉して保管し、凍結させないように注意してください。

※商品の改良等により内容を予告なく変更することがあります。