

ユータックS

標準施工仕様書

※使用量は希釈しない状態での数値を示しています。

【改訂第4版】

調合方法

■プライマー

ユータックECプライマーは、A液とB液を規定の割合で調合、攪拌し、必要に応じ専用のユータックEシンナーで施工粘度まで希釈し、再度充分に攪拌してください。

※セット全量を使用しない場合は、配合比に基づき必ず正確に計量してください。

■上塗 (ベースコート)

ユータックSは、A液を電動攪拌機で攪拌したあと、B液を全量投入し直ちに電動攪拌機で充分に混合し、専用のユータックRシンナーで適宜希釈範囲内で施工粘度まで希釈し、再度充分に攪拌してください。

※セット全量を使用しない場合は、配合比に基づき必ず正確に計量してください。

施工方法

■プライマー・上塗 (ベースコート) 共通

調合済みの材料をローラー・刷毛などでムラができないように均一に施工してください。

◆注意事項◆

- ①専用シンナー (ユータックEシンナーもしくはユータックRシンナー) 以外は絶対に使用しないでください。
- ②ユータックECプライマー、ユータックSは有機溶剤を含有していますので、引火性・麻醉性があります。火災防止および有機溶剤中毒を防ぐため、火気・換気には充分に注意してください。
- ③使用器具類は使用后、直ちに専用シンナー (ユータックEシンナーもしくはユータックRシンナー) で充分に洗浄してください。
- ④ユータックSのB液は湿気でゲル化します。密栓して保管ください。
- ⑤一度の厚塗りは乾燥・硬化が極端に遅くなりますので避けてください。

1 ユータックS・コーティング工法

施工工程	回数	材料の調合	施工方法	可使時間	使用量	施工間隔
① 素地調整		●別資料のユータック素地調整仕様書をご参照ください。				
② プライマー	1回	<ul style="list-style-type: none"> ●ユータックECプライマー A液 ——— 12kg ● " B液 ——— 4kg ●ユータックEシンナー ——— 0~3kg 	<ul style="list-style-type: none"> ●ローラー ●刷毛 	8時間以内 (25℃)	0.15kg/m ²	3時間以上 72時間以内
③ 上塗 (ベースコート) (1層目)	1回	<ul style="list-style-type: none"> ●ユータックS A液 ——— 15kg ● " B液 ——— 3kg ●ユータックRシンナー ——— 2~4kg 	<ul style="list-style-type: none"> ●ローラー ●刷毛 	6時間以内 (25℃)	0.15kg/m ²	3時間以上 72時間以内
④ 上塗 (ベースコート) (2層目)	1回	<ul style="list-style-type: none"> ●ユータックS A液 ——— 15kg ● " B液 ——— 3kg ●ユータックRシンナー ——— 2~4kg 	<ul style="list-style-type: none"> ●ローラー ●刷毛 	6時間以内 (25℃)	0.15kg/m ²	歩行可能 3時間以上 養生期間 48時間以上

② ユータックS・コーティング防滑工法

施工工程	回数	材料の調合	施工方法	可使時間	使用量	施工間隔
① 素地調整		●別資料のユータック素地調整仕様書をご参照ください。				
② プライマー	1回	●ユータックECプライマー A液 ———— 12kg ● “ B液 ———— 4kg ●ユータックEシンナー ———— 0~3kg	●ローラー ●刷毛	8時間以内 (25℃)	0.15kg/m ²	3時間以上 72時間以内
③ 上塗(ベースコート) (1層目)	1回	●ユータックS A液 ———— 15kg ● “ B液 ———— 3kg ●ユータックRシンナー ———— 4~6kg	●ローラー ●刷毛	6時間以内 (25℃)	0.15kg/m ²	直ちに
④ 骨材散布	1回	●珪砂など ※均一に散布してください。	●手まき ●吹付け	—	0.2kg/m ²	3時間以上 72時間以内
⑤ 上塗(ベースコート) (2層目)	1回	●ユータックS A液 ———— 15kg ● “ B液 ———— 3kg ●ユータックRシンナー ———— 2~4kg	●ローラー ●刷毛	6時間以内 (25℃)	0.15kg/m ²	歩行可能 3時間以上 養生期間 48時間以上

荷 姿

- ユータックECプライマー A液 ———— 12kg } 16kgセット
- ユータックECプライマー B液 ———— 4kg } 3kg } 4kgセット
- ユータックS A液 ———— 15kg } 18kgセット
- ユータックS B液 ———— 3kg } 5kg } 6kgセット
- ユータックEシンナー ———— 16ℓ、4ℓ
- ユータックRシンナー ———— 16ℓ、4ℓ

■ユータックS 取り扱い上の注意事項 (よく読んでご使用ください)

- 火気のあるところでは、絶対に使用しないでください。
- 万一、火災が発生した場合は炭酸ガス、泡または粉末消火器を用いてください。水は使用しないでください。
- 施工中、乾燥とともに換気を充分に行ない、ミストや蒸気を吸い込まないようにしてください。
- 取り扱い中は、できるだけ皮膚に触れないようにし、必要に応じて有機ガス用防毒マスク、手袋および前掛けなどの保護具を着用してください。
- 取り扱い作業中、容器からこぼれないよう注意してください。こぼれた場合は、直ちに布やウエスで拭き取るか、砂などを散布したのち処理してください。
- 材料の付着した布やウエスなどは自然発火や引火の危険性があるため、廃棄するまで水につけておいてください。
- 容器は、つり上げないでください。止むを得ずつり上げるときには、適切なつり具で垂直に持ち上げ、落下に充分注意してください(偏荷重になると取っ手が外れ、落下する危険性があります)。
- 取り扱い後は、手洗いおよびうがいを充分に行なってください。
- 目に入った場合は、多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けてください。
- 誤って飲み込んだ場合は、できるだけ早く医師の診察を受けてください。
- 材料が皮膚に付着し、痛みや外観変化があるときは、医師の診察を受けてください。
- 蒸気やガスを吸い込んで気分が悪くなった場合は、空気の清浄な場所で安静にし、必要に応じて医師の診察を受けてください。
- 保管は必ずフタをし、直射日光の当たらない場所に保管してください。
- 子供の手の届かないところに保管してください。
- 中身を使いきってから廃棄してください。また、廃液・汚泥などは関係法規に基づき、自社で適正に処理するか、産業廃棄物処理業者に委託して処理してください。
- 詳細な内容が必要な場合は警告ラベル、または化学物質等安全データシート(MSDS)をご参照ください。

㊦ 日本特殊塗料株式会社

■建築汎用塗料のお問い合わせ先

東京営業所 〒114-8584 東京都北区王子5-16-7 ☎(03)3913-6203 ●FAX(03)3913-6323
 名古屋営業所 〒472-0006 愛知県知立市山町東並木12 ☎(0566)81-8111 ●FAX(0566)81-8124
 大阪営業所 〒564-0062 大阪府吹田市垂水町3-28-10 ☎(06)6386-8492 ●FAX(06)6338-3560
 広島営業所 〒739-0025 広島県東広島市西条中央4-3-13 ☎(0824)23-8231 ●FAX(0824)23-8256
 福岡営業所 〒810-0073 福岡市中央区舞鶴1-4-31 ☎(092)781-6155 ●FAX(092)751-2278
 平塚出張所 〒254-8503 神奈川県平塚市長瀬1-10 ☎(0463)23-2135 ●FAX(0463)23-3739
 久留米出張所 〒849-0112 佐賀県三養基郡北茂安町江口4726 ☎(0942)89-5535 ●FAX(0942)89-5658
 特販第2部 〒114-8584 東京都北区王子5-16-7 ☎(03)3913-6154 ●FAX(03)3913-6323

■代理店

■工業用塗料・防音材のお問い合わせ先

特販第1部第1グループ 〒472-0006 愛知県知立市山町東並木12 ☎(0566)81-8120 ●FAX(0566)81-8114
 特販第1部第2グループ 〒114-8584 東京都北区王子5-16-7 ☎(03)3913-6147 ●FAX(03)3913-6250

■塗料事業本部 〒114-8584 東京都北区王子5-16-7 ☎(03)3913-6153 ●FAX(03)3913-6236

- 日本特殊塗料ホームページ <http://www.nttoryo.co.jp/>
- ネット・アメニティシステム連合会ホームページ <http://www.e-toso.net/>

UTSS-0802J-E] #4 [2002年8月作成]



本カタログは、環境保全のため、用紙には古紙配合率100%再生紙を、印刷インキには大豆インキを使用しています。このSOY INKマークは米国大豆協会承認マークです。